

| Kravelement / Kravelement / Kravelement /<br>Vaaditut tiedot   |   |
|--|---|
| Leverandør<br>Leverandør<br>Leverantör<br>Valmistaja   | Jøtul AS  |
| Ildstedets modellvarianter<br>Ildstedets modelvarianter<br>Eldstadens modellvarianter<br>Tulisijan mallitunnisteet   | Jøtul I 400<br>Jøtul C 400<br>Jøtul FS 165 – I 400  |
| Energieffektivitets klasse<br>Energieffektivitets klasse<br>Energieffektivitets klass<br>Energiatohokkuusluokka  | A   |
| Nominell varmeytelse<br>Nominel varmeydelse<br>Nominell värmeavgivning<br>Nimellislämpöteho  | 6,0 kW  |
| Energieffektivitets indeks<br>Energieffektivitets indeks<br>Energieffektivitetsindex<br>Energiatohokkuusindeksi  | 103,1   |
| Virkningsgrad ved nominell ytelse<br>Virkningsgrad ved nominel varmeavgivelse<br>Verkningsgrad vid nominell värmeavgivning<br>Hyötysuhde nimellislämpöteholla  | 78 %  |
| <p>Særskilte forholdsregler når ovnen monteres, installeres eller vedlikeholdes.</p> <p>Særlige forholdsregler, der skal træffes, når ovnen samles, monteres eller vedligeholdes.</p> <p>Särskilda förhållningsregler när kaminen skall monteras, installeras och underhållas.</p> <p>Erityiset säännöt tulisijan pystytystä, asentamista tai huoltoa koskien.</p> | <p>For branntekniske forhold som oppstillingsvilkår og nasjonale regler; <i>se monterings- og bruksanvisningen.</i></p> <p>Brandtekniske forhold som oppstillingsvilkår samt nationale regler. <i>Se monterings- og bruksanvisning.</i></p> <p>Brandtekniska förhållanden som uppställningsvillkor och nationella regler. <i>Se monterings- och bruksanvisning.</i></p> <p>Palotekniset vaatimukset, kuten tulisijan sijoittamista koskevat vaatimukset ja kansalliset määräykset käyvät ilmi asennusohjeesta. <i>Lue tuotteen asennusohjeet.</i></p> |