




Jøtul F 134 Sockel - utan sidorutor





(1) - Center rökrör
(2) - Center frisklufttillförsel

Eldstadsplan





Jøtul F 136 Pelare - utan sidorutor



Brännbar vägg



Min. avstånd til brännbar vägg




Min. mått eldstadsplan,
X / Y = enligt nationellt gällande lagar och regler

* Frisklufttillförsel


** Min. avstånd till möbler / brännbara material

*** Avstånd till brännbar vägg med halvisolerat / skärmat rökrör

Utanpåliggande






Innfällt



* Frisklufttillförsel

Jøtul F 135 med sockel och sidorutor

Jøtul F 137 (med pelare och sidorutor)





Min. mått eldstadsplan
X / Y = enligt nationellt gällande lagar och regler

- * Frisklufttillförsel
- ** Min. avstånd till möbler / brännbara material
- *** Avstånd till brännbar vägg med halvisolerat / skärmat rökrör


Brännbar vägg

Min. avstånd till brännbar vägg



Jøtul F 135 / F 137 (produkter med sidorutor) - min. avstånd till brännbar vägg skyddad av godkänd brandmur

Utanpåliggande



Innfällt

